

## T.O.M. Radiotaajuus lisävuoronumeronapin koodaus

Ota uusi painonappi käteesi ja siirry sen numerotaulun luo jossa on järjestelmää ohjaava radiotaajuusyksikkö kytketty taulun taakse.

Radiotaajuusyksikössä on kaksi nappia #1 ja #2.

Paina #1 nappia noin 2-3 sekuntia kunnes vihreä valolamppu alkaa vilkkua radiotaajuusyksikössä. Paina nyt vuoronumeronapista (+) nappia, vihreän valon tulisi sammua. Tämän jälkeen paina radiotaajuusyksikössä #2 nappia noin 2-3 sekuntia kunnes punainen valolamppu alkaa vilkkua radiotaajuusyksikössä. Paina nyt vuoronumeronapista (-) nappia, punaisen valon tulisi sammua.

Nyt uusi vuoronumeronappi on koodattu ja valmis käytettäväksi.

Jos (+) tai (-) nappi ei jostain syystä toimi.

Toista edelliset toimenpiteet uudestaan.

Teknistä tukea saat puh 040 7014120.